



Montagereihenfolge

Bohrungen für Laufschiene am Rahmen bohren und Einnietmuttern setzen
Laufschiene oben und unten am Rahmen montieren

Rahmenteil im Rahmen oben und unten vorpositionieren und mit Gewindeschrauben gegen Verrutschen sichern

Bohrungen für Ausstellarm am Flügel bohren und Einnietmuttern setzen
Ausstellarm oben und unten am Flügel montieren

Band und Bandunterlage im Flügel positionieren und mit Schrauben (3x) klemmen

Laufwagen in Laufschiene oben und unten einschieben

Bandbolzen durch Band oben und unten einstecken, Sechskantmutter aufdrehen

Flügel in Rahmen einlegen, Bandbolzen in Laufwagen einschrauben und Bolzen mit der Sechskantschraube am Laufwagen gegen Verdrehen sichern

Ausstellarme in Rahmenteil einhängen und den Nasenbolzen verdrehen, so daß ein Lösen der Ausstellarme nicht mehr möglich ist

Position des Flügels überprüfen und ggf. durch Verschieben des Rahmenteils nachjustieren. Rahmenteil mit Schrauben sichern

Funktion überprüfen und ggf. durch Höheneinstellung optimieren
Hierbei Sechskantmuttern lösen und Bandbolzen mit Inbusschlüssel verdrehen, danach wieder den Bolzen gegen Verdrehen sichern.

! Untere Laufwagen so einstellen, daß minimal Spiel zur Laufschiene vorhanden ist, damit eine Schwergängigkeit vermieden wird. Evtl. den Bandbolzen mit ¼ Umdrehung lösen
Lauffläche der Laufschiene sowie alle beweglichen Teile mit säurefreiem Fett esco-Nr. 92-202231 fetten.

Abdeckungen in die Laufschiene einschieben und mit Halter sichern

Wartungsplan und Benutzerinformation für Schiebe-Drehfenster beachten (kann bei esco angefordert werden).

Griffseitige Bearbeitung und Einbau dieser Beschlagteile siehe Einbauzeichnung Systembeschlag

Einbauzeichnung gilt nur für die in der Zeichnung angegebene Flügelbreite

max. Flügelgewicht 50kg

Stückliste					
POS.	BAUTEIL-NR.	ZEICHN.-NR.	ANZ.	BEZEICHNUNG	ARTIKEL-NR.
1	008-001249		2	Laufwagen kpl.	
2	008-001299		1	Anschlag unten kpl	
3	STD-000120	ohne Zeichnung	2	Zylinderschraube DIN 6912 - M4 x 10	
4	008-001223		4	Halter	
5	008-001292		2	Bandbolzen	
6	STD-000162	ohne Zeichnung	2	Sechskantmutter DIN 439 - M8 x 1	
7	ENG-000100		2	Rahmenteil für Ausstellarm	
10	009-002316	009-002317	2	Ausstellarm Schüco	
11	009-002314	009-002315	1	Laufschiene unten, Schüco	
12	009-002327	009-002328	1	Laufschiene oben, Schüco	
13	008-001298		1	Anschlag oben kpl	
14	009-000561		2	Abdeckung	
15	ENG-000094		6	Einnietmutter M5 kleiner Senkkopf, Blechdicke 2mm	90-242799
16	STD-000081	ohne Zeichnung	10	Senkschraube ISO 7046-1 - M5 x 16 - 4,8 - H	
17	STD-000121	ohne Zeichnung	4	Senkschraube ISO 7046-1 - M4 x 6 - 4,8 - H	

Datum	Name	Bearbeitung	Einbauanleitung BV BE-Metall Schueco
Angelegt	04.08.2003	MiragSD	
Bearb.	26.10.2003	MiragSD	
Freigegeben	26.10.2003	MiragSD	
Projekt-Nr. 09092501 BE-METALL			
Zeichnungs-Nr. 009-002313 - 1			Bl.-Nr. A Index A
Maßstab: 1:2			Format: A1

Diese Zeichnung ist ein Dokument der esco Metallbeschlagwerke GmbH, 42699 Solingen, Deutschland. Sie ist Eigentum der esco Metallbeschlagwerke GmbH und darf nicht ohne schriftliche Genehmigung der esco Metallbeschlagwerke GmbH kopiert, verbreitet oder in irgendeiner Weise öffentlich zugänglich gemacht werden. Die esco Metallbeschlagwerke GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus dem Gebrauch dieser Zeichnung resultieren. Die esco Metallbeschlagwerke GmbH ist nicht haftbar für Schäden, die aus dem Gebrauch dieser Zeichnung resultieren. Die esco Metallbeschlagwerke GmbH ist nicht haftbar für Schäden, die aus dem Gebrauch dieser Zeichnung resultieren.